Colombia GPS

Manual del usuario
Funciones de usuario final

Login: Visita www.colombiagps.com.co entra al menú acceso usuarios, aparecerá una nueva ventana, En la esquina superior derecha de la pantalla verás un lenguaje desplegable donde se puede elegir el idioma en que desea operar, después que haya seleccionado el idioma que puede introducir su nombre de usuario y contraseña, el nombre de usuario es la placa en mayúscula, ejemplo: REP360 Y la contraseña: 888888 y haga clic en el icono de inicio de sesión. A continuación, será llevado a la pantalla del monitor de origen.



Monitor de pantalla: La pantalla del monitor mostrará todos sus activos de seguimiento en el mapa y la lista de ellos en el lado izquierdo de la pagina.



Haciendo clic derecho sobre cualquier vehículo en la pantalla principal se puede seleccionar para abrir una ventana de información, la cual nos informa:



La placa del vehículo.

Velocidad a la cual se esta desplazando en el momento.

Tiempo detenido.

Señal: informa la ultima vez que recibió señal del vehículo.

Acc. Si el dispositivo no esta recibiendo energía del vehículo, pasa a estado on, por defecto siempre debe estar off.

De igual forma, tenemos 2 opciones en la parte inferior, seguimiento e histórico.

En la opción de seguimiento, se abrirá una ventana nueva en la cual se hará el seguimiento individual del vehículo en tiempo real, para poder observar el seguimiento, el vehículo debe estar en movimiento.

Histórico: en histórico se puede consultar el trayecto realizado por el vehículo en un periodo de tiempo determinado.


www.smartrack.co/Test/hisTrack.aspx#
TLM276:Tiempo : 2012-06-25 11:53:38 ;Dirección : suroeste; Velocidad : 52.9 km/h ;
Desde: 2012-06-24 15:27:37
Hasta: 2012-06-25 15:27:37
Velocidad de recorrido:

En la parte inferior puede seleccionar el intervalo de tiempo, desde y hasta que fecha y hora quiere visualizar el recorrido, en la velocidad de recorrido puede cambiar la velocidad con la que se mostrara el recorrido. Cuando defina esto, da clic en PLAY, y se ira mostrando el recorrido que realizo el vehículo.

Los puntos grises son las paradas que realizo el vehículo, da clic sobre una de ellas y mostrara el intervalo desde y hasta que el vehículo estuvo estacionado.



la línea de recorrido muestra los limites de velocidad establecidos, la línea verde se muestra si el vehículo tuvo una velocidad menor o igual a 80 kph, si el vehículo tuvo una velocidad entre 80 y 100 kph, se mostrara azul y si tuvo una velocidad mayor a 100 kph, se mostrara de color rojo.

En la parte superior se encuentran 4 pestañas:

- Monitor:

Es la pestaña por defecto, en esta pestaña usted monitorea el vehículo.

- Estadísticas:

  Esto le llevará a la pantalla de resumen de las estadísticas de ese activo individual. Desde allí se podrá ver un resumen o acceder a los informes individuales haciendo clic en cualquiera de los números que aparecen debajo de cada título del informe


QuikTrak
securing peace of mind
Demo Account Messages (0) | ChangePassword | Exit
Monitor
Statistics
Target
Information
Name: C180 Merc
From: 2011-05-19 10:22:38
To: 2011-05-20 10:22:38
Search
Output excel
Name Mileage(km) Engine hours Overspeed Stationary Vibration al... Electric cutoff Low electric SOS help Out GEO-fence Into GEO-fence Acc on Total hours Odometer(km)
C180 Merc 3 0 Hour 8 Min 0 2 0 0 0 0 4 0 2 82 Hour 54 Min 73383
Page 1 of 1

Al hacer clic en cualquiera de los números para ver el informe, se le pedirá que seleccione el elemento de la lista desplegable o escriba el nombre de destino de los activos y luego entrar en el período de tiempo y fecha en la que desea buscar para ese activo



Una vez que ha seleccionado los parámetros de los activos y la hora / fecha, haga clic en buscar y aparecerá la información


QuikTrak
securing peace of mind
Demo Account Messages (0) | ChangePassword | Exit
Monitor
Statistics
Target
Information
Name: Landcruiser
From: 2011-05-19 10:27:07
To: 2011-05-20 10:27:13
Search
Output excel
Name Begintime Endtime Stationary Durat... Location Operation
Landcruiser 19/05/2011 2:37:17 PM 19/05/2011 2:48:15 PM 00:10:58 61 Central Rd, Rossmoyne WA 6148, Australia Location
Landcruiser 19/05/2011 2:47:05 PM 19/05/2011 2:53:14 PM 00:06:09 Kwinana Fwy, Bateman WA 6150, Australia Location
Landcruiser 19/05/2011 2:50:05 PM 19/05/2011 2:56:14 PM 00:06:09 State Route 2, Como WA 6152, Australia Location
Landcruiser 19/05/2011 2:53:05 PM 19/05/2011 2:59:13 PM 00:06:08 Kwinana Fwy, South Perth WA 6151, Australia Location
Landcruiser 19/05/2011 2:56:06 PM 19/05/2011 3:02:13 PM 00:06:07 171 Mounts Bay Rd, Perth WA 6000, Australia Location
Landcruiser 19/05/2011 2:59:06 PM 19/05/2011 3:05:12 PM 00:06:06 LOT 9843 Hackett Dr, Crawley WA 6009, Australia Location
Landcruiser 19/05/2011 3:06:42 PM 19/05/2011 7:17:26 PM 04:10:44 6 Australia II Dr, Crawley WA 6009, Australia Location
Landcruiser 19/05/2011 7:14:37 PM 19/05/2011 8:46:10 PM 01:31:33 18 Parkway, Crawley WA 6009, Australia Location
Landcruiser 19/05/2011 8:44:47 PM 19/05/2011 8:50:39 PM 00:05:52 LOT 7996 Hackett Dr, Crawley WA 6009, Australia Location
Landcruiser 19/05/2011 8:47:48 PM 19/05/2011 8:53:39 PM 00:05:51 470-650 Mounts Bay Rd, Perth WA 6000, Australia Location
Landcruiser 19/05/2011 8:50:48 PM 19/05/2011 8:56:38 PM 00:05:50 Kwinana Fwy, South Perth WA 6151, Australia Location
Landcruiser 19/05/2011 8:53:49 PM 19/05/2011 8:59:38 PM 00:05:49 State Route 2, Como WA 6152, Australia Location
Landcruiser 19/05/2011 8:56:50 PM 19/05/2011 9:02:37 PM 00:05:47 Kwinana Fwy & National Route 1 & Leach Hwy, Brentwood WA 6153, Au... Location
Landcruiser 19/05/2011 9:05:07 PM 20/05/2011 6:36:33 AM 09:31:26 28 Neil St, Rossmoyne WA 6148, Australia Location
Landcruiser 20/05/2011 6:36:33 AM 20/05/2011 6:42:32 AM 00:05:59 National Route 1, Bateman WA 6150, Australia Location
Landcruiser 20/05/2011 6:39:34 AM 20/05/2011 6:45:31 AM 00:05:57 LOT 3942 Kwinana Fwy, Salter Point WA 6152, Australia Location
Landcruiser 20/05/2011 6:42:34 AM 20/05/2011 6:48:31 AM 00:05:57 LOT 1551 Kwinana Fwy, Como WA 6152, Australia Location
Page 1 of 2
Displaying 1 - 17 of 21

Ficha de estadísticas: La ficha de estadísticas se encuentra junto a la ficha del monitor en la parte superior de la página. Al hacer clic en la pestaña de estadísticas le llevará a una descripción estadística de todos los activos en su cuenta. Puede hacer clic en cualquier número en la estadística particular, y que le llevará a la

información estadística para ese activo en particular. Todos los informes pueden ser exportados a formato Excel


QuikTrak
securing peace of mind
Demo Account Messages (0) | ChangePassword | Exit
Monitor Statistics Target Information
Overview
Overview Mileage Overspeed Stationary Alarm Run time
Name: From: 2011-05-19 10:51:22 To: 2011-05-20 10:51:22 Search Output excel
Name Mileage(km) Engine hours Overspeed Stationary Vibration al... Electric cutoff Low electric SOS help Out GEO-fence Into GEO-fence Acc on Total hours Odometer(km)
VX Commodore 46 0 Hour 0 Min 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 Hour 0 Min 36968
C180 Merc 12 0 Hour 24 Min 0 2 0 0 0 0 3 0 3 82 Hour 10 Min 73392
Toyota 33 0 Hour 0 Min 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 Hour 0 Min 152310
Berlingo 0 0 Hour 0 Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hour 0 Min 669
Home Watch De... 0 0 Hour 0 Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 Hour 57 Min 0
318i 27 0 Hour 0 Min 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 Hour 0 Min 460
Landcruiser 54 0 Hour 0 Min 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 Hour 0 Min 1316
Page 1 of 1
Displaying 1 - 7 of 7

Al seleccionar cualquiera de los nombres de informe individual que figuran en la parte superior se puede navegar a una página nueva para ejecutar ese informe específico. Que se seleccione el elemento en el menú desplegable e introduzca la hora y los parámetros de la fecha


QuikTrak
securing peace of mind
Demo Account Messages (0) | ChangePassword | Exit
Monitor Statistics Target Information
Stationary
Overview Mileage Overspeed Stationary Alarm Run time
Name: Toyota From: 2011-05-19 11:28:40 To: Search Output excel
May 2011
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Time 11 : 28 : 50
Clear Today OK

Haga clic en la búsqueda y mostrará los resultados.


QuikTrak
securing peace of mind
Demo Account Messages (0) | ChangePassword | Exit
Monitor Statistics Target Information
Stationary
Overview Mileage Overspeed Stationary Alarm Run time
Name: Toyota From: 2011-05-19 11:28:40 To: 2011-05-20 11:28:50 Search Output excel
Name Begintime Endtime Stationary Durat... Location Operation
Toyota 19/05/2011 12:15:26 PM 19/05/2011 12:21:17 PM 00:05:51 8-5602 Groves Ave, Attadale WA 6156, Australia Location
Toyota 19/05/2011 12:18:26 PM 19/05/2011 12:30:26 PM 00:12:00 11 Hislop Rd, Attadale WA 6156, Australia Location
Toyota 19/05/2011 12:27:27 PM 19/05/2011 3:58:16 PM 03:30:49 17 Groves Ave, Attadale WA 6156, Australia Location
Toyota 19/05/2011 3:54:58 PM 19/05/2011 4:00:46 PM 00:05:48 692-710 State Route 6, Applecross WA 6153, Australia Location
Toyota 19/05/2011 3:57:58 PM 19/05/2011 4:03:55 PM 00:05:57 132 Riseley St, Ardross WA 6153, Australia Location
Toyota 19/05/2011 4:00:58 PM 19/05/2011 4:06:45 PM 00:05:47 33 Moolyeen Rd, Brentwood WA 6153, Australia Location
Toyota 19/05/2011 4:03:59 PM 19/05/2011 4:09:45 PM 00:05:46 1990 Leach Hwy, Brentwood WA 6153, Australia Location
Toyota 19/05/2011 4:21:13 PM 20/05/2011 7:21:05 AM 14:59:52 4 Lyndhurst Crescent, Ferndale WA 6148, Australia Location
Toyota 20/05/2011 7:15:59 AM 20/05/2011 7:21:45 AM 00:05:46 133 Ferndale Crescent, Ferndale WA 6148, Australia Location
Toyota 20/05/2011 7:18:59 AM 20/05/2011 7:24:44 AM 00:05:45 43 Hibbertia Crescent, Riverton WA 6148, Australia Location
Toyota 20/05/2011 7:21:59 AM 20/05/2011 7:28:44 AM 00:06:45 335-339 High Rd, Parkwood WA 6147, Australia Location
Toyota 20/05/2011 7:40:01 AM 20/05/2011 7:46:02 AM 00:06:01 4 Willcock St, Ardross WA 6153, Australia Location
Toyota 20/05/2011 7:49:41 AM 20/05/2011 9:21:01 AM 01:31:20 17 Groves Ave, Attadale WA 6156, Australia Location

Ficha de Destino: En la ficha de destino es donde usted puede agregar grupos, administrar objetivo, crear cercas geográficas, la gestión de destino y añadir / editar contactos de la cuenta. **Activos:** Una vez que haya hecho clic en la ficha de destino, debe hacer clic en los activos. A continuación, se mostrarán todos los activos en una lista. Aquí es donde usted puede añadir y eliminar grupos y ver o administrar sus datos de activos. Si usted tiene una gran cantidad de activos, puede utilizar la función de búsqueda para localizar el activo deseado


QuikTrak
securing peace of mind
Demo Account Messages (0) | ChangePassword | Exit
Monitor Statistics Target Information
Asset
Asset GEO-fence Contact
IMEI NO: Name: Account name: The remaining days:
Make: Model: Type: Search
View Modify Add group Remove group
IMEI NO Name BeginTime EndTime Type Renewal Remaining days
Default
0353419031778611 VX Commodore 2010-1-1 2011-1-30 Car monthly -110
0353419032336872 C180 Merc 2011-4-2 2011-5-2 Car monthly -18
0353419031782217 Toyota 2010-11-30 2011-1-30 Car monthly -110
0353419031587962 Berlingo 2011-4-21 2011-5-21 Car monthly 1
359231032132795O Home Watch Demo 2011-4-1 2011-5-1 Home monthly -19
0353419031789477 Landcruiser 2011-4-27 2011-5-27 Car monthly 7
0353419031582971 318i 2011-4-21 2011-5-21 Car monthly 1

Para agregar el grupo, simplemente haga clic en Agregar grupo y escriba el nombre del grupo. Para asignar un valor a un selecto grupo del activo, hace clic en modificar y seleccione el grupo en el cuadro desplegable.



Esgrima Geo: Una vez que haya hecho clic en la pestaña de destino, a continuación, hacer clic en el botón cerca de geo, que le llevará a la pantalla de cerca geográficamente.


QuikTrak
securing peace of mind
Demo Account Messages (0) | ChangePassword | Exit
Monitor Statistics Target Information
GEO-fence
Asset GEO-fence Contact
Add View Modify Remove
Name Type Status Due to
c180 test out alarm Out GEO-fence alarm Valid

Para agregar una valla geo, simplemente haga clic en el botón Agregar. Ingrese en el nombre de la valla geo continuación, seleccione el tipo, dentro o fuera. Entrar en su debido momento, y luego seleccionar los activos en la lista que desea la valla geo solicitar. Haga clic en el botón de dibujar geo cerca y que marca los puntos del mapa. Una vez que esté satisfecho con su valla geo por favor haga clic en Guardar.



Contacto: Para añadir contactos, haga clic en el botón de contacto después de hacer clic en la pestaña de destino. Que le llevará a la pantalla de contacto y una lista de los contactos actuales que se han agregado a su cuenta. Para agregar un contacto, simplemente haga clic en Agregar, modificar, haga clic en modificar y eliminar haga clic en Quitar.



Tenga en cuenta una vez que un contacto se ha añadido, tiene que ser asignado a la gestión de activos a través de blanco. Para asignar un contacto por favor, abra la gestión de destino, haga clic en la pestaña de contacto, a continuación, seleccione y arrastre los contactos que desee desde la izquierda a la derecha.



Ficha de información: En la ficha de información se puede actualizar la información de su cuenta personal, cambiar la contraseña, la zona horaria seleccionar y ver el buzón de mensajes. Para cambiar la contraseña, simplemente haga clic en Cambiar contraseña, introduzca la contraseña existente, entonces la nueva contraseña. (Por favor, utilice sólo letras y números y mantener menos de 20 caracteres). Para actualizar su información personal, por favor haga clic en "Mi información" una vez que está en la ficha de información. Actualizar los datos y haga clic en Aceptar.



Gracias por contra con nosotros, si requiere información adicional no dude en consultarnos.

Bienvenidos a Colombia GPS.